

Mezcladores Flashmix de Polvo/Líquido

Silverson tiene más de 60 años de experiencia en el mezclado de polvo/líquido y ofrece mezcladores para una amplia gama de materiales y distintos tamaños de lotes.

El nuevo Flashmix de Silverson reúne la filosofía de diseño innovador de Silverson y los métodos que se ha comprobado son capaces de proporcionar una solución simple y efectiva para algunas de las aplicaciones de polvo/líquido más desafiantes.

Ventajas

- **Rápida incorporación de polvo a razón de 5,000 kilos por hora.**
- **Producto consistente, libre de aglomerados.**
- **Diseñado para limpieza in situ (CIP).**
- **Higiénico – el Flashmix incorpora un mezclador con certificación EHEDG y 3-A.**
- **Nivel bajo, diseño ergonómico.**
- **Bajo requerimiento de energía. El Flashmix no requiere una bomba adicional.**
- **Simple – el Flashmix es fácil de instalar, fácil de operar y fácil de limpiar.**



Especificaciones técnicas

El Flashmix es ideal para las aplicaciones en las industrias de alimentación, cosmética y farmacéutica. La serie cuenta con dos modelos, cada uno de ellos disponible con o sin una mesa para la alimentación manual del polvo.

Materiales de construcción

Todas las piezas de contacto están construidas en acero inoxidable 316L. El chasis está construido en acero inoxidable 304.

Especificaciones de motor

Los motores TEFV (ventilador totalmente incluido) están disponibles como estándar. Se dispone de otros tipos de motores y recintos como opciones.

Conexiones de entrada y salida

Conexiones de Tri-Clamp 2" incluidas de forma estándar. Otras abrazaderas disponibles a pedido.

Sellado

Cierres del eje mecánico simples o dobles disponibles como estándar.

Válvulas

Válvulas mariposa como estándar.

ATEX

Se dispone de unidades adecuadas para uso en áreas de Zona 22.

